HANDLEIDING KOPPELING VAN LED LAMP AAN THUISNETWERK

3

Harme Network Help Dydell

LET OP

Gaat u een hanglamp met LED-lichtbol installeren? Verwijder dan eerst de (eventuele) muurdimmer en vervang deze door een aan/uit-schakelaar. Muurdimmers zijn gemaakt voor gloeilampen en kunnen de LED lichtbol onherstelbaar beschadigen.

Om de LED-lichtbol met uw Smartphone App draadloos te kunnen bedienen, dient u in het bezit te zijn van een draadloos thuisnetwerk. Hiervoor is een router met draadloze functionaliteit nodig.

STAP 1: VOORBEREIDING



1a Download met uw iPhone. iPad of iPod touch, de DYDELL App in de APP-store.



stopcontact te plaatsen. Wanneer u de lamp voor de eerste keer aansluit, staat deze automatisch > zie A voor hulp

1c Ga naar de 'Instellingen' van uw apparaat (iPhone, iPad of iPod touch). Open 'Wifi' en selecteer het netwerk 'Dydell lamp'. > zie B voor hulp



STAP 2: AANSLUITEN VAN LED LAMP **AAN WIFI NETWERK**

2a Open de Dydell App en ga naar het tabblad 'Netwerk'.



2b Klik op de button 'Koppel lamp aan thuisnetwerk'. Zodra u deze button hebt geselecteerd, verschiint er wederom een liist met netwerken.

2c Selecteer nu uw thuisnetwerk, voer het wachtwoord van uw thuisnetwerk in en 'bevestig' deze instelling. De control-unit van uw lamp start nu vanzelf opnieuw op en de App verbindt zich aan uw thuisnetwerk. > zie C voor hulp

Confirm Configur Settings

Cancel Save

. _

e Network 9a920b

rdTouch286F9D

2d De App opent zich na enkele seconden op de 'HOME'-pagina. Alle bestaande en nieuwe lampen die succesvol zijn verbonden aan uw thuisnetwerk, worden hier getoond. > zie D voor hulp



2e Selecteer op de 'HOME'-pagina de nieuwe lamp, vul het lampprofiel in door een naam, locatie en een foto toe te voegen en sla deze op. Deze lamp is nu succesvol toegevoegd aan uw apparaat. Herhaal stap 1b t/m 2e indien u nog een lamp wilt toevoegen aan uw apparaat.





Op de 'HOME'-pagina van de App worden alle succesvol verbonden lampen getoond. Op de 'HOME'-pagina kunt u een lamp selecteren en de instellingen wijzigen.



HELP A- ACCESS MODE

Wanneer u de lamp voor de eerste keer aansluit op het netstroom, staat deze automatisch in de 'Access mode'. Wanneer het netwerk 'Dydell-lamp' van stap 1c niet verschijnt, kan het zijn dat de control-unit niet in de 'Access mode' staat. Volg de volgende stappen om de control-unit handmatig in de 'Access mode' te zetten.



A1 Zet de lamp uit door op de 'aan/uit' knop van de control-unit te drukken.



2 Houdt vervolgens de 'favorieten' ster-knop (op de control-unit) ingedrukt en druk vervolgens kort op de 'aan/uit'-knop.



LET OP indien het buitenste linker 💉 🏨 🖉 en rechter lampje zijn gaan branden, dan is het proces niet goed verlopen. Herhaal dan stap A1 t/m A3.

B- DE APP TOONT GEEN 'DYDELL-LAMP' NETWERK

Wanneer het netwerk 'Dydell-lamp' van stap 1c niet verschijnt, kan dit twee oorzaken hebben.

B1 Mogelijk is het Wifi signaal van uw thuisnetwerk te zwak om verbinding te maken met de lamp.

U kunt de verbindingssterkte van het Wifisignaal als volgt controleren:

- Zet met de aan/uit-button op de control-unit de LED-bol uit.
- Druk vervolgens op de ster-button.
- Eén of meerdere lampies van de control-unit gaan branden.
- U hebt een sterk Wifi-signaal wanneer er 6 lampjes zijn gaan branden.
- Bii 2 of minder brandende lampies. is het Wifi signaal zwak waardoor de Appcommando's de lamp slecht zullen bereiken. Wij adviseren u om het Wifi-signaal te versterken met een 'Wifi-versterker'. Dit is een kastje die u in het stopcontact kunt plaatsen.

B2 Het kan ook zijn dat uw control-unit niet in de 'Access mode' staat. Volg de stappen A1 t/m A3 om de control-unit handmatig in de 'Access

mode' te zetten.

NIET Mogelijk is het Wifi signaal van uw thuisnetwerk te zwak om verbinding te maken. De lamp staat te ver van de router van uw thuisnetwerk af of er zijn teveel blokkades. Plaats een 'Wifiversterker' in de ruimte waar de lamp staat om het thuisnetwerk-bereik te vergroten.

C- MIJN THUISNETWERK VERSCHIJNT

D- ER VERSCHIJNT GEEN NIEUWE LAMP OP DE 'HOME'-PAGINA

D1 Zoek nogmaals binnen uw thuisnetwerk naar nieuwe lampen door op de 'Refresh-button' in de linker bovenhoek van de 'HOME'-pagina te klikken. Een nieuwe lamp kan op twee manier worden weergegeven, namelijk als 'Dydell-lamp' of door een ingevuld lampprofiel te tonen (zonder foto).

D2 Mocht de nieuwe lamp niet verschijnen, controleer dan bii INSTELLINGEN/WIFI van uw apparaat of uw thuisnetwerk (waaraan uw lampen zijn verbonden) geactiveerd is.

D3 Open opnieuw de DYDELL app, ga naar de 'HOME'-pagina en selecteer in de linker bovenhoek de 'Refresh-button'. Het thuisnetwerk wordt opnieuw doorzocht naar nieuwe lampen.

D4 Mocht de nieuwe lamp nog steeds niet zijn gevonden, dan is de lamp niet succesvol toegevoegd aan uw thuisnetwerk. Herhaal stap 1b t/m 2e van de handleiding.

MEER INFORMATIE

Kijk op WWW.DYDELL.COM voor video-instructies, een uitgebreide gebruikershandleiding, informatie over de LED-lichtbol, de control-unit en de App functionaliteiten.

SAMENVATTING **APP-FUNCTIONALITEITEN**

HOME

- Lampen AAN/UIT zetten
- Lampen selecteren en instellingen wijzigen

DIMMER

– Totale LED bol dimmen

KLEUR

- Per halve bol de kleur wijzigen
- Per halve bol de kleur verzadiging wijzigen
- Per halve bol dimmen
- Kleur opslaan en toevoegen aan de favorieten-liist

FAVORIETEN

- Selecteren van een kleurcombinatie uit de favorieten-lijst
- Favorieten-kleur verwijderen uit de favorieten-lijst (veeg met vinger)

THEMA'S

– Thema categorieën zoals "sfeervol wit-licht" of "kleurentherapie"

- Selecteren van een thema-kleur uit een thema-categorie
- Achtergrondinformatie over de thema-kleur
- Thema-kleur toevoegen aan de favorieten-lijst

MEER

- Energieweergave; oa aantal branduren en gemiddeld verbruik
- Lamppofiel aanmaken en wijzigen; naam, locatie & lamp-foto
- Lamp update downloaden

HOME-NETWERK

Lamp koppelen aan thuisnetwerk

HOME-HELP

- Vraag en antwoord over :
- > Koppeling Wifi netwerk
- > Instructie APP
- > Instructie Lamp
- > Overig

HOME-DYDELL

- Algemene informatie over DYDELL
- Contact

